

S6C / CP13MFB ... Ghid de programare rapidă

Pentru a intra în modul de programare ...

*, Master cod, #, 999999, unde 999999 este codul principal implicit din fabrică. Pentru a ieși din modul de programare, *.

Rețineți că, pentru a efectua următoarea programare, utilizatorul principal trebuie să fie în meniul de programare.

Pentru a schimba codul principal...

0, Cod nou, #, Cod nou, #, Cod nou, #. Codul principal poate fi de 6 până la 8 cifre.

Pentru a adăuga un utilizator PIN....

1, Număr id utilizator, #, PIN, #. Numărul de identificare este orice număr între 1 și 2000. PIN-ul este orice număr de patru cifre între 0000 și 9999 cu excepția 1234 care este rezervată. Utilizatorii pot fi adăugați continuu fără ieșirea din modul de programare.

Pentru a adăuga un utilizator de card...

1, Citeste Card, #. Cardurile pot fi adăugate continuu fără ieșire din modul de programare.

Pentru a șterge un cod PIN sau un utilizator de card....

2, Numărul id-ului de utilizator, # ... pentru un utilizator PIN sau....

2, Citeste Card, #, pentru un utilizator de card. Utilizatorii pot fi șterși continuu fără a ieși din modul de programare.

Pentru a modifica timp de deschidere ușa

*, Master cod, #, 4, 2, #, *, unde cifra 2 reprezintă 2 secunde, recomandat pentru yala „fail secure”.

Pentru a debloca ușa pentru un utilizator PIN... Introduceți PIN-ul, apoi apăsați # Pentru a debloca ușa pentru un utilizator de card... Prezentați cardul.