

Meniu	Număr Pag.
Descriere	
0 0 Revenire la setările din fabrică implicite	26
1 0 Ștergerea tuturor codurilor angajaților	27
1 1 Adăugarea unui Cod angajat	28
1 2 Lock Strike Relay si auxiliare Cod Atribuire	29
1 9 Ștergerea și angajaților Cod	30
2 0 Resetarea toate codurile speciale la Fabrica	31
Setări Implicite	
2 1 Schimbarea codului de programare (implicit 1234)	32
2 2 Schimbarea / Secure Code Normal (implicit 3838)	33
2 3 Schimbarea Codului constrâns	34
2 4 Schimbarea Codului Strike Lock (implicit 2580)	35
2 5 Schimbarea Codului auxiliar	36
2 6 Schimbarea Normal / Bypass Codul	37
3 0 Resetarea toate Evenimente Timed și setări de ieșire pentru a	38
Setări din fabrică	
3 1 Setarea blocare Strike timpul de eliberare și	39
Setări de ieșire	
3 2 Configurarea orei ușa întredeschisă	40
3 3 Configurarea forțată Door Timpul	41
3 4 Configurarea Time Siren	42
3 5 Configurarea auxiliare timpul de eliberare și	43
Setări de ieșire	
4 0 Resetarea toate Oferte eveniment pentru Factory	44
Setări Implicite	
4 1 Configurarea Acțiuni ușa întredeschisă Eveniment	45
4 2 Configurarea forțate usi Eveniment Acțiuni	46
4 3 Configurarea Acțiuni Tamper Eveniment	47
4 4 Stabilirea acțiunilor Duress Eveniment	48
4 5 Configurarea de eliberare pentru a Exit (REX) Eveniment Oferte	49
4 6 Configurarea acțiunii Chime Alert Eveniment	50
5 1 Setarea ceasului în timp real (RTC) - Anul	51
5 2 Configurarea Real Time Clock (RTC) - Data	52
5 3 Configurarea Real Time Clock (RTC)	

6 1 Schimbare numar usa - 54

Intrare programare

1. Apas # 2 secunde, LED "MODE" – clipește orange,
2. Cod programare (1234), #, LED "MODE" – aprins orange,

Inrolare carduri

1. Apas 11,
2. Scriu locatie card 0001 – 2400,
3. Prezint card ...

Iesire programare

1. Apas # 2 secunde , LED mode – verde (modul normal de lucru)