


Adaptor pentru detectorii de fum sau temperatura pe doua fire



SEKA-INTER

COM, NC, NO - Borne releu

S+/S- -> +/- Senzori fum

R -> Intrare reset /interfata, activa daca se
conecteaza cu rezistentala GND sau PGM.
Daca nu se conecteaza interfata nu este activa.

www.secpral.ro